

SUPRA LoRad

MD01-16-BE, DC-Blocker > 3V_{DC}



- DC Filtering
- Radiation Free



- DC-filter
- Skärmande aluminiumchassi



- DC-Filterung
- Abschirmendes Aluminiumgehäuse



- Filtrage CC
- Sans rayonnement

SUPRA[®] Cables
MADE IN SWEDEN

www.supracables.se

English



Keep this instructions for the future and follow the the section "How to use" carefully!

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Supra product.

We trust you will have years of use and pleasure.

Most households today suffer from asymmetric electrical systems and this will affect most electrical devices. The most sensitive is Audio and Visual devices performance. Besides asymmetric sine wave, all households displays to most people an unknown, yet a large measurable amount of malicious interference. This causes the Audio/Visual devices to not reach their full potential since they will be affected by the massive attack of interfering noise surrounding us. Visit our homepage www.supracables.com for further information about how to reach full performance from your precious Audio/Video devices using Supra LoRad mains power products.

All our products, especially mains power, are subject to in-depth scrutiny of function and safety. If you suspect that your new Supra device does not perform according to what we and our retailer claim, disconnect it immediately from the wall socket and bring it back to the retailer for analysis. Do NOT try to fix or alter any of our mains power equipment yourself unless you are an authorized electrician! Besides non-functional or damaged, the equipment may become lethal!

How to use the DC-Blocker

Put all equipment connected to the mains power to stand-by. Pull the cord feeding the mains distribution block from the wall socket and allow all stand-by LEDs to fade out (time may vary up to minutes). Place the cord connector in the output socket of the DC-blocker. Connect the optional Supra 16A mains power cord to the DC-blocker input and finally connect the cord to the grounded wall socket. When disconnecting, put all equipment to stand-by. Pull the wall socket mains plug to the DC-blocker and wait for all devices stand-by LEDs to fade out. Now you can re-connect any of the cords or add new devices, as you desire. Finally re-connect the DC-blocker to wall socket.



Spara denna manual för framtida kopplingar och följ hur man använder DC-blockern nedan noga!

Högt värderade kund,

Tack för Ditt inköp av en Supra produkt. Vi är övertygade om att du kommer ha nytta och nöje av den. De flesta hushåll lider idag av omfattande störningar på det elektriska nätet och detta påverkar de flesta apparater negativt. De mest känsliga och det lättast identifierbara är ljud- och bildutrustning. Utöver den asymmetriska sinusvågen, uppvisar alla hushåll för de flesta okänd men klart mätbara prestandasänkande radiobrus och brus på elektriska nätet. Detta ständigt omgivande brus hindrar tyvärr din ljud- och bildutrustning att nå sin fulla potential.

Besök vår hemsida www.supracables.com för att få mer information hur man uppnå bästa arbetsförhållande genom god avstörning från detta brus.

Alla våra produkter, speciellt dem för nätspänning till olika enheter, undergår noggrann funktionstestning och granskning innan de får säljas. Om du misstänker att din Supra-produkt inte verkar fungera enligt vad vi och din återförsäljare utlovar, koppla från den omedelbart och lämna den till din återförsäljare för granskning. Försök ALDRIG kontrollera, reparera eller modifiera en Supra nätströmsprodukt själv, utan att vara en auktoriserad elektriker med tillräcklig behörighet. Hushållets nätspänning kan innebära livsfara!

Hur man använder DC-blockern

Slå av all utrustning kopplad till nätlisten till stand-by. Dra ur matarkabelns väggkontakt ur väggen. Låt alla enheters lysdioder slockna helt. Sätt väggkontakten istället i DC-blockerns uttag. Anslut sedan en ny matarkabel (Supra tillbehör, 16 Ampere IEC-320 sladdhona) till DC-blockern och sätt sedan i väggkontakten i ett skyddsjordat vägguttag. DC-blockern fungerar förvisso också i ojordade uttag, men för att erhålla den skärmande effekten måste skyddsjord finnas i vägguttaget. Förutom det elektriska skyddet, låter din anläggning sannolikt bättre kopplad till ett skyddsjordat uttag.

När du kopplar från DC-blockern, börja med att sätta alla enheter kopplade till den i stand-by. Drag ut DC-blockerns matarkabel ur väggen och avvakta till alla lysdioder slocknat. Efter det är du fri att koppla om eller till nya enheter i din utrustning. Slutligen återanslut DC-blockerns matning till vägguttaget.



Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik en lees het gedeelte 'Hoe te gebruiken' zorgvuldig door!

Beste Klant,


Dank u voor de aankoop van een Supra-product.

Wij vertrouwen erop dat u jarenlang plezier en gebruik zult hebben van uw aankoop. De meeste huishoudens hebben tegenwoordig te maken met asymmetrische elektrische systemen, wat een effect kan hebben op de werking van de meeste elektrische apparaten. Het meest gevoelig zijn audio- en visuele apparaten. Naast asymmetrische sinusgolven, wordt in de meeste huishoudens een voor de meeste mensen onbekende, maar meetbare hoeveelheid storende interferentie aangetroffen. Dit zorgt ervoor dat audio- en visuele apparaten niet hun volledige potentieel bereiken, omdat ze worden beïnvloed door de aanzienlijke hoeveelheid storend geluid om ons heen.

Bezoek onze website www.supracables.com voor meer informatie over hoe u het volledige potentieel van uw kostbare audio-/videoapparatuur kunt benutten met Supra LoRad netstroomproducten. Al onze producten, en in het bijzonder netstroomproducten, worden onderworpen aan grondige controles op functionaliteit en veiligheid. Indien u vermoedt dat uw nieuwe Supra-apparaat niet presteert zoals door ons of onze wederverkoper is beloofd, koppelt u het apparaat onmiddellijk los van het stopcontact en brengt u het terug naar de verkoper voor analyse. Probeer onze netstroomapparatuur niet zelf te repareren of aan te passen, tenzij u een erkend elektricien bent! Naast het niet functioneren of beschadigd raken, kan het apparaat levensgevaarlijk worden.

Hoe de DC-Blocker te gebruiken

Zet eerst alle apparatuur die op het netstroom is aangesloten in stand-by. Trek vervolgens de stekker van het netstroomverdelingsblok uit het stopcontact en wacht totdat alle stand-by LED's volledig zijn uitgedoofd, wat enkele minuten kan duren. Plaats daarna de stekker in de uitgang van de DC-Blocker en sluit de optionele Supra 16A netstroomkabel aan op de ingang van de DC-Blocker. Verbind vervolgens deze kabel met een geaard stopcontact. Bij het loskoppelen zet u alle apparatuur opnieuw in stand-by, trekt u de stekker van het stopcontact uit de DC-Blocker en wacht u totdat alle stand-by LED's zijn uitgedoofd. U kunt nu alle kabels opnieuw aansluiten of nieuwe apparaten toevoegen zoals gewenst, en tenslotte sluit u de DC-Blocker opnieuw aan op het stopcontact.



Conservez ces instructions pour l'avenir et suivez attentivement la section "Comment l'utiliser"

Cher Client,

Nous vous remercions pour l'achat d'un produit Supra. Nous espérons que vous en tirerez des années de plaisir et d'utilisation. De nos jours, la plupart des foyers sont confrontés à des systèmes électriques asymétriques, ce qui peut affecter la majorité des appareils électriques. Les appareils audio et vidéo sont les plus sensibles. En plus des signaux sinusoïdaux asymétriques, la plupart des foyers sont exposés, de manière souvent méconnue mais mesurable, à une quantité importante d'interférences nuisibles. Cela empêche les appareils audio et vidéo d'atteindre leur plein potentiel, car ils sont affectés par le bruit environnant.

Pour plus d'informations sur la façon d'optimiser les performances de vos précieux appareils audio/vidéo grâce aux produits Supra LoRad pour alimentation secteur, consultez notre site internet www.supracables.com.

Tous nos produits, et particulièrement ceux liés à l'alimentation secteur, font l'objet de contrôles approfondis de leur fonctionnement et de leur sécurité. Si vous suspectez que votre nouveau dispositif Supra ne fonctionne pas comme annoncé par nous ou par notre revendeur, débranchez-le immédiatement et rapportez-le au revendeur pour analyse. Ne tentez pas de réparer ou de modifier vous-même nos équipements électriques, sauf si vous êtes un électricien agréé ! En dehors du risque de dysfonctionnement ou de dommage, l'équipement peut devenir dangereux pour la vie.

Comment utiliser le DC-Blocker

Mettez d'abord tous les appareils raccordés à l'alimentation secteur en veille. Débranchez ensuite le cordon alimentant le bloc de distribution et attendez que toutes les LED de veille s'éteignent complètement (cela peut prendre quelques minutes). Branchez le connecteur du cordon sur la sortie du DC-Blocker. Connectez le cordon d'alimentation secteur Supra 16 A optionnel à l'entrée du DC-Blocker, puis reliez-le enfin à une prise murale mise à la terre. Pour déconnecter, mettez tous les appareils en veille, retirez la prise du DC-Blocker et attendez que toutes les LED de veille soient éteintes. Vous pouvez ensuite reconnecter les cordons existants ou ajouter de nouveaux appareils selon vos besoins. Enfin, rebranchez le DC-Blocker à la prise murale.

Enjoy!

/ Supra Team of Sweden



SUPRA[®] Cables

MADE IN SWEDEN

www.supracables.se