

# Enjoy!

/ Supra Team of Sweden

**SUPRA<sup>®</sup> Cables**  
MADE IN SWEDEN

[www.supracables.se](http://www.supracables.se)

# SUPRA LoRad

MD04DC-16-EU/SP ->  
MD08DC-16-EU/SP with USB

- Non-Intrusive Filtering
- Surge Protection
- DC-Blocker > 3V<sub>DC</sub>
- Radiation Free
- 16 A



- 16A •
- DC-Blocker > 3V<sub>DC</sub> •
- NIF-transientfilter •
- Överspänningsskydd •
- Skärmande aluminiumchassi •

Spara denna manual för framtida kopplingar och  
följ hur man använder grendosan nedan noga!

Högt värderade kund,

Tack för Ditt inköp av en Supra produkt. Vi är övertygade om att du kommer ha nytta och nöje av den. De flesta hushåll lider idag av omfattande störningar på det elektriska nätet och detta påverkar de flesta apparater negativt. De mest känsliga och det lättast identifierbara är ljud och bildutrustning. Utöver den asymmetriska sinusvågen, uppvisar alla hushåll för de flesta okänd men klart mätbara prestandasänkande radiobrus och brus på elektriska nätet. Detta ständigt omgivande brus hindrar tyvärr din ljud- och bildutrustning att nå sin fulla potential. Besök vår hemsida för att få mer information hur man uppnå bästa förhållande genom god avstörning från detta brus.

Alla våra produkter, speciellt dem för nätspänning till olika enheter, undergår noggrann funktions-  
testning och granskning innan de får säljas. Om du misstänker att din Supra-produkt inte verkar  
fungera enligt vad vi och din återförsäljare utlovar, koppla från den omedelbart och lämna den till  
din återförsäljare för granskning. Försök ALDRIG kontrollera, reparera eller modifiera en Supra nät-  
strömsprodukt själv, utan att vara en auktoriserad elektriker med tillräcklig behörighet. Hushållets  
nätspänning kan innebära livsfara!

## Hur man använder grendosa med DC-blocker

Slå av all utrustning kopplad till nätlisten till stand-by. Dra ur matarkabelns väggkontakt ur väggen. Låt alla enheters lysdioder slockna helt. Sätt väggkontakten istället i förgreningsdosans uttag. Anslut sedan en ny matarkabel (Supra tillbehör, 16 Ampere IEC-320 sladdhona) till grendosan och sätt sedan i väggkontakten i ett skyddsjordat vägguttag. Grendosan fungerar förvisso också i ojordade uttag, men för att erhålla den skärmande effekten måste skyddsjord finnas i vägguttaget. Förutom det elektriska skyddet, låter din anläggning sannolikt bättre kopplad till ett skyddsjordat uttag. När du kopplar från grendosan, börja med att sätta alla enheter kopplade till den i stand-by. Drag ut grendosans matarkabel ur väggen och avvakta till alla lysdioder slocknat. Efter det är du fri att koppla om eller till nya enheter i din utrustning. Slutligen återanslut grendosans matning till vägguttaget.

SUPRA LoRad MD06DC-16-EU/SP & SUPRA LoRad MD08DC-16-EU/SP

Alla uttag har överspänningsskydd och DC filtrering. **Uttag nr 1 för MD06DC och 1-2\* för MD08DC är kopplade utan NIF-filter och resterande med NIF-filter.** Vi rekommenderar att koppla kraftiga slutsteg till uttag nr 1-2.

